

# TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN  
PURGATIS

ALLEINWASCHMITTEL • mit und ohne Dosiertechnik

## MAXIMO LIQUID FORTE



Art.-Nr. 90.600.513 20-kg-Kanister

- flüssiges Alleinwaschmittel ohne Bleiche
- auf Basis optimal abgestimmter Tenside
- konzentrierte Waschkraft zur sofortigen Wirksamkeit
- wäscht und pflegt alle Textilien wie Fein- und Buntwäsche, Synthetik, Mischgewebe und Weißwäsche, außer Wolle und Seide
- ideal für Weißwäsche in der Kombination mit PES 32

### ANWENDUNGSBEREICH:

Wäscht und pflegt zugleich alle Textilien wie Fein- und Buntwäsche, Synthetik, Mischgewebe und Weißwäsche, ausgenommen Wolle und Seide. Ideal für Weißwäsche in der Kombination mit PES 32.

### GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Maximo Liquid Forte entsprechend Waschmaschinengröße und Wasserhärte in das Einspül-fach Hauptwäsche geben.

Maximo Liquid: 2-4 g/l Flotte (10-20 ml/kg Trockenwäsche).

Für Kombinationwaschverfahren: PES 32 und Purga WKV zudosieren.

Einsatz über automatische Dosieranlage möglich. **Vor dem Waschen bitte die Reinigungs- und Pflegehinweise der Textilien beachten!** Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: ..... bernsteinfarbene Flüssigkeit

Geruch: ..... parfümiert

Dichte: ..... 1040 g/l

pH-Wert im Konzentrat: ..... 9,5

### INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: ..... anionische Tenside, Phosphonate

5-15 %: ..... Seife

15-30 %: ..... nichtionische Tenside

Enthält: ..... Duftstoffe, Enzyme (Protease, Amylase), optische Aufheller

Haltbarkeit: ..... im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

### KENNZEICHNUNG:



**Achtung**

#### Gefahrenhinweise:

H319: Verursacht schwere Augenreizung.\*

#### Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

\*) Einstufung: gemäß DetNet

**TRANSPORT:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

### KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-195  
info@kleen-purgatis.de  
[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Ein Unternehmen der  
**BUDICH GRUPPE**

Vertrieb International:

### KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 515 35 60  
Fax +41 (0) 44 515 35 69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.com](http://www.kleen-purgatis.com)